



SO MESSEN SIE DIE ZYLINDERLÄNGE

Schritt 1

Außenmaß des Zylinders messen.

Es wird von der Außenseite des Beschlag/Rosette zur Stulpschraube gemessen. Das Ausmessen kann mit einem handelsüblichen Zollstock durchgeführt werden. Es muss eine mögliche Abdeckung enthalten, die möglicherweise an der Tür vorhanden ist.

Schritt 2

Innenmaß des Zylinders messen.

Es wird von der Innenseite des Beschlag zur Stulpschraube gemessen.

Schritt 3

Maße an Sensorberg kommunizieren.

Wir kümmern uns um die Bestellung

