

ELEVATOR CONTROL HUB

Installationsanleitung für Sensorberg
Aufzugssteuerung


Auch online: documents.sensorberg.com
für mehr Informationen: support@sensorberg.com

ELEVATOR CONTROL HUB

Ermöglicht den Zugang zu Stockwerken in Ihrem Gebäude, die mit einem Aufzug erreichbar sind.
Funktioniert über Bluetooth und NFC.

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

①



Cat 5e (oder höher)
Kabel mit PoE+

Eine in der Aufzugskabine und die andere neben der Optionskarte des Aufzugs.

②




PoE+ Switch im Serverraum mit separatem VLAN für Sensorberg-Geräte installiert.




Building Hub mit Ethernet und Netzteil im Server Raum installiert und

③



Unterputzdose in der Wand, in der Aufzugskabine. ~125cm Höhe

④



Aufzugsoptionsplatine. Die Benennung dieses Bedienfelds unterscheidet sich von Aufzugsmodell zu Aufzugsmodell.

INSTALLATIONSMATERIALIEN

⑤

Kleine Schraube in Unterputzdose enthalten*



x2

⑧


Sicherheitsschraube



x1

⑥

Access Hub Gehäuse



Vorderseite



Rückseite

⑨

Access Hub




⑦

Elevator Control Hub Gehäuse



⑩


Elevator Control Hub**




* Nicht im Installationspaket von Sensorberg enthalten, da Wandbeschaffenheit und benötigtes Material von Projekt zu Projekt unterschiedlich sind.



**Potentialfreie Kontakte auf der Aufzugsoptionsplatine erforderlich.

SCHRITT 1 VOR DER INSTALLATION





SCHRITT 3



max
5 cm



Cat Kabel
PoE+ ①

min
7
cm

AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE



SCHRITT 4



AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE



SCHRITT 5



AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE



SCHRITT 6
INSTALLATIONSANLEITUNG
Access Hub im Aufzugskabine



AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE



SCHRITT 7



AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE



SCHRITT 8



AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE



SCHRITT 9



AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE



SCHRITT 10




AUFZUG
WAND

INNERE AUFZUGKABINE


SCHRITT 11




Teil 1
Access Hub
im Aufzug





SCHRITT 12 INSTALLATIONSANLEITUNG Elevator Control Hub





* Die Kabel, die unser Produkt mit der Aufzugsoptionskarte verbinden, werden von der Aufzugswartungsfirma zur Verfügung gestellt.





* Aufzugssteuerung an der Aufzugskabine befestigen. Schrauben müssen vom Installateur bereitgestellt werden.

